


NOKIA N73



Aplicativos adicionais

Nokia N73-1

SOBRE APLICATIVOS COMPLEMENTARES PARA O NOKIA N73

Na memória do dispositivo e no CD-ROM fornecido com ele, você encontrará aplicativos adicionais da Nokia e de outros desenvolvedores.

SEM GARANTIA

Os aplicativos de terceiros fornecidos junto com seu aparelho podem ter sido criados e detidos por pessoas ou instituições não associadas nem relacionadas com a Nokia. A Nokia não detém direitos autorais nem direitos de propriedade intelectual de aplicativos de terceiros. Portanto, a Nokia não assume qualquer responsabilidade pelo atendimento ao usuário final, funcionalidade dos aplicativos e pelas informações contidas nos referidos aplicativos ou materiais. A Nokia não oferece garantia a aplicativos de terceiros. A UTILIZAÇÃO DOS SOFTWARES E/OU APLICATIVOS (COLETIVAMENTE O "SOFTWARE") IMPLICA NO RECONHECIMENTO DE QUE ELES FORAM FORNECIDOS NO ESTADO EM QUE SE ENCONTRAM, SEM GARANTIA DE QUALQUER ESPÉCIE, SEJA EXPRESSA OU IMPLÍCITA, NO LIMITE PERMITIDO PELA LEI APLICÁVEL. NEM A NOKIA NEM SEUS ASSOCIADOS CONCEDEM QUALQUER REPRESENTAÇÃO OU GARANTIA, SEJA EXPRESSA OU IMPLÍCITA, INCLUINDO, PORÉM NÃO LIMITADA PARA GARANTIAS DE TÍTULO DE COMERCIALIZAÇÃO OU ADEQUAÇÃO PARA UMA FINALIDADE EM PARTICULAR; OU QUE O SOFTWARE NÃO INFRINGIRÁ QUALQUER PATENTE, DIREITOS AUTORAIS, MARCAS COMERCIAIS OU OUTROS DIREITOS DE TERCEIROS.

© 2007 Nokia. Todos os direitos reservados.

Nokia, Nokia Connecting People e Nokia Care, Nseries e N73 são marcas registradas da Nokia Corporation. Outros nomes de produto e empresa mencionados neste manual podem ser marcas comerciais ou marcas registradas de seus proprietários.

A Nokia adota uma política de desenvolvimento contínuo. A Nokia reserva-se o direito de fazer alterações e melhorias em qualquer dos produtos descritos neste documento sem aviso prévio.

NO LIMITE PERMITIDO PELA LEI APLICÁVEL, NEM A NOKIA NEM QUALQUER DE SEUS LICENCIANTES SERÃO, EM HIPÓTESE ALGUMA, RESPONSÁVEIS POR QUAISQUER PERDAS DE DADOS OU GANHOS, INCLUINDO DANOS EXTRAORDINÁRIOS, INCIDENTAIS, CONSEQUENTES OU INDIRETOS, SEJA QUAL FOR A CAUSA.

O CONTEÚDO DESTES DOCUMENTOS É FORNECIDO "NO ESTADO EM QUE SE ENCONTRA". SALVO NOS CASOS EM QUE A LEI EM VIGOR O EXIJA, NENHUMA GARANTIA, DE QUALQUER ESPÉCIE, EXPRESSA OU IMPLÍCITA, INCLUINDO, PORÉM NÃO LIMITADA, ÀS GARANTIAS IMPLÍCITAS DE COMERCIALIZAÇÃO E APTIDÃO PARA UMA FINALIDADE ESPECÍFICA, SERÁ OFERECIDA EM RELAÇÃO À PRECISÃO, CONFIABILIDADE OU AO CONTEÚDO DESTES DOCUMENTOS. A NOKIA RESERVA-SE O DIREITO DE REVISAR ESTE DOCUMENTO OU DE EXCLUI-LO A QUALQUER TEMPO, SEM AVISO PRÉVIO.

A disponibilidade de determinados produtos e seus aplicativos pode variar conforme a região. Verifique, com o revendedor Nokia, os detalhes e a disponibilidade de opções de idioma.

Algumas operações e recursos dependem de cartão SIM e/ou de rede, de MMS ou da compatibilidade de dispositivos e formatos de conteúdo suportados. Alguns serviços estão sujeitos a uma cobrança à parte.

EDIÇÃO 2 PT-BR, 9201875

Conteúdo

Introdução 4

Serviços de rede 4

Suporte 4

Conectividade 5

PTT 5

Downloads 10

Configurações do Downloads 10

Aplicativos 12

F-Secure Mobile Anti-Virus 12

Pesquisa 15

Para seu PC 16

Nokia Lifeblog 16

Nokia PC Suite 19

Adobe Photoshop Album Starter Edition 20

Ferramentas 24

Assistente para configurações 24

Introdução

Número do modelo: Nokia N73-1

Doravante denominado Nokia N73.

O Nokia N73 é um dispositivo multimídia eficiente e inteligente. Ele inclui vários aplicativos, fornecidos pela Nokia e por diferentes desenvolvedores de software de terceiros, para ajudá-lo a aproveitar melhor os recursos do Nokia N73.

Alguns dos aplicativos fornecidos estão na memória do dispositivo e outros estão no CD-ROM que acompanha o dispositivo.

A disponibilidade dos aplicativos descritos neste manual pode variar de acordo com seu país ou sua área de vendas, e os aplicativos podem estar disponíveis em um número limitado de idiomas.

Para usar alguns desses aplicativos, você deve aceitar os termos de licença aplicáveis.

No decorrer deste documento, ícones indicam se o aplicativo está disponível na memória do dispositivo () ou no CD-ROM ().

Consulte o Manual do Usuário para obter outras informações importantes sobre o aparelho.

Você deve instalar os aplicativos contidos no CD-ROM em um PC compatível antes de usá-los.

Serviços de rede

Para utilizar o telefone, é necessário ter acesso ao serviço de uma operadora. Muitos dos recursos do aparelho dependem dos recursos especiais da rede para funcionar. Esses recursos não estão disponíveis em todas as redes; para que os serviços de rede possam ser utilizados, algumas redes exigem adaptações específicas junto à operadora. A operadora pode fornecer instruções e explicar quais cobranças se aplicam. Algumas redes podem apresentar limitações que afetam o modo de utilizar os serviços de rede. Algumas redes podem não suportar todos os caracteres e serviços dependentes de um idioma específico, por exemplo.

Suporte

Os aplicativos fornecidos por desenvolvedores de software de terceiros são suportados por esses desenvolvedores. Se houver problemas ao utilizar um aplicativo, obtenha suporte no Web site relacionado. Consulte os links da Web na seção final de cada aplicativo apresentado neste manual.

Conectividade



PTT



Nota: Funções dependentes de disponibilidade e sujeitas a variações de acordo com a operadora ou provedor de serviços utilizado.

O Push to Talk (PTT) (serviço de rede) é um serviço de voz por IP em tempo real implementado em uma rede de dados de pacote. O PTT proporciona comunicação de voz direta, ativada ao pressionar uma tecla. Use o PTT para conversar com uma pessoa ou um grupo de pessoas.

Para utilizar o PTT, você deve definir o ponto de acesso e as configurações de PTT. Você poderá receber as configurações em uma mensagem de texto especial da operadora que está oferecendo o serviço PTT. Você também pode usar o aplicativo **Assistente configs.** para realizar a configuração, se ele for suportado por sua operadora. Consulte "Assistente para configurações", página 24.

Pressione  e selecione **Ferramentas > PTT.**

Na comunicação por PTT, uma pessoa fala enquanto as outras ouvem por meio do alto-falante interno. As pessoas respondem, uma de cada vez. Como apenas um membro do grupo pode falar por vez, a duração máxima de um trecho de conversa é limitada. Em geral, a duração máxima é definida como 30 segundos. Para obter detalhes da rede sobre a duração da fala individual, entre em contato com a operadora ou com o provedor de serviços.



Aviso: Não coloque o dispositivo perto do ouvido quando o alto-falante estiver em uso, pois o volume pode estar extremamente alto.

As chamadas telefônicas sempre têm prioridade sobre as atividades de PTT.

Definir um ponto de acesso de PTT

Muitas operadoras exigem o uso de um Ponto de Acesso à Internet, (IAP) como ponto de acesso padrão. Outras permitem o uso de um ponto de acesso WAP. Para obter mais informações, entre em contato com a operadora.

Se você não possuir uma conexão WAP, talvez seja necessário entrar em contato com a operadora para obter assistência ao se conectar pela primeira vez, ou visitar o site www.nokia.com.br/configuracoes.

Configurações de PTT

Pressione  e selecione **Ferramentas** > **PTT** > **Opções** > **Configurações**.

Selecione **Configurações usuário** e insira as seguintes informações:

Chamds. PTT recebidas — selecione **Notificar** caso queira que uma notificação de chamada recebida seja exibida. Selecione **Aceitar automatic**, se você desejar que as chamadas PTT sejam atendidas automaticamente. Selecione **Não permitidas** se você desejar que as chamadas PTT sejam recusadas automaticamente.

Sinal alerta chamd. PTT — selecione **Definido por perfil** se você desejar que a configuração de alerta de mensagem recebida para PTT seja a mesma do toque de alerta de chamada recebida definido no perfil ativo.

Toque solicitaç. retorno — Selecione um toque para solicitações de retorno.

Inicialização aplicativo — Selecione se desejar efetuar login no serviço PTT ao ligar o dispositivo.

Apelido padrão — digite seu apelido padrão que será exibido para os outros usuários. A operadora pode ter desabilitado a edição dessa opção em seu dispositivo.

Mostrar endereço PTT — selecione **Em chs. privativas**, **Em chamadas grupo**, **Em todas chamadas** ou **Nunca**.

A operadora pode ter desabilitado algumas dessas opções em seu dispositivo.

Mostrar status de login — selecione **Sim** se desejar que seu status seja exibido ou **Não** se desejar que seu status seja ocultado.

Selecione **Configurações conexão** e insira as seguintes informações:

Domínio — Insira o nome de domínio obtido com a operadora.

Nome do ponto de acesso — Insira o nome do ponto de acesso de PTT. O nome do ponto de acesso é necessário para estabelecer uma conexão com a rede GSM/GPRS.

Endereço do servidor — Insira o endereço IP ou o nome de domínio do servidor de PTT obtido com a operadora.

Nome de usuário — Insira o nome de usuário obtido com a operadora.

Senha — Insira uma senha, se solicitada, para estabelecer uma conexão de dados. A senha costuma ser fornecida pela operadora e, geralmente, faz distinção entre maiúsculas e minúsculas.

Efetuar login no PTT

Pressione  e selecione **Ferramen.** > **PTT**. Ao ser iniciado, o PTT efetua login automaticamente no serviço.

Quando o login é efetuado com êxito, o PTT se conecta automaticamente aos canais que estavam ativos quando o aplicativo foi fechado pela última vez. Se a conexão for perdida, o dispositivo tentará repetir o login automaticamente até que você opte por sair do PTT.

Sair do PTT

Pressione  e selecione **Ferramentas > PTT > Opções > Sair. Desativar PTT após sair do aplicativo?** é exibido. Selecione **Sim** para efetuar logout e fechar o serviço. Selecione **Não** se desejar manter o aplicativo ativo em segundo plano. Se vários aplicativos estiverem abertos e você desejar alterná-los, pressione e mantenha pressionada a tecla .

Fazer uma chamada privativa

Selecione **Opções > Contatos PTT**.

Selecione na lista o contato com quem deseja conversar e escolha **Opções > Fazer cham. privativa**.

Pressione e mantenha pressionada a tecla  sempre que estiver falando. Quando terminar de falar, solte a tecla .

Também é possível falar com o contato pressionando e mantendo pressionada a tecla  em outras telas do aplicativo **PTT**, por exemplo, a tela de contatos. Para fazer uma nova chamada, primeiramente encerre a chamada privativa. Selecione **Desconectar** ou pressione .



Dica: Lembre-se de manter o dispositivo em frente a você durante uma chamada PTT para poder observar a tela. Fale na direção do microfone e não cubra o alto-falante com as mãos.

Atender uma chamada privativa

Pressione  para iniciar uma chamada privativa ou  para ignorá-la.



Dica: Você também pode fazer uma chamada privativa ou de grupo a partir de Contatos. Selecione **Opções > Opções de PTT > Criar chamada privativa** ou **Criar chamada de grupo**.

Fazer uma chamada de grupo

Para fazer uma chamada de grupo, selecione **Opções > Contatos PTT**, marque os contatos que deseja chamar e selecione **Opções > Fazer cham. grupo PTT**.

Assinar o status de login de outras pessoas

Para assinar ou cancelar a assinatura do status de login de PTT de outras pessoas, selecione **Opções > Contatos PTT**, o contato e **Opções > Mostrar status de login** ou **Ocultar status de login**.

Enviar uma solicitação de retorno

Em **Contatos PTT**, vá até o nome desejado e selecione **Opções > Enviar solíc. retorno**.

Responder a uma solicitação de retorno

Quando alguém envia uma solicitação de retorno a você, **1 nova solicitç. retorno** é exibido no modo de espera.

Selecione **Mostrar** para abrir a **Caixa entrada retorno**.

Selecione um contato e, em seguida, selecione **Opções > Fazer cham. privativa** para iniciar uma conversa privativa.

Canais

É possível entrar em canais públicos pré-configurados. Os canais públicos estão abertos para qualquer pessoa que conheça o URL do canal.

Quando você estiver conectado a um canal e conversar, todos os membros participantes ouvirão o que você está falando. Até cinco canais podem estar ativos ao mesmo tempo. Quando mais de um canal estiver ativo, use **Alternar** para alterar o canal com o qual você deseja conversar.

Selecione **Opções > Canais PTT**.

Para se conectar a um canal público pré-configurado pela primeira vez, selecione **Opções > Novo canal > Adicionar existente**. Ao entrar em um canal pré-configurado, você deve digitar um URL para esse canal.

Criar seus próprios canais

Para criar um novo canal pré-configurado, selecione **Opções > Novo canal > Criar novo**.

Você pode criar seus próprios canais públicos, escolher o nome do seu próprio canal e convidar membros. Esses membros podem convidar outros membros para o canal público.

Também é possível configurar canais particulares, que somente podem ser utilizados por usuários convidados pelo anfitrião.

Para cada canal, defina o seguinte: **Nome do canal**, **Privacidade do canal**, **Apelido no canal** e **Imagem miniatura do canal** (opcional).

Após criar um canal com êxito, você deverá especificar se deseja enviar convites para esse canal. Os convites de canal são mensagens de texto.

Falar com um canal

Para falar com um canal após efetuar login no serviço PTT, pressione . Você ouvirá um toque, indicando que o acesso foi concedido.

Pressione e mantenha pressionada a tecla  sempre que estiver falando. Quando terminar de falar, solte a tecla .

Se você tentar responder a um canal pressionando  enquanto outro membro estiver falando, **Aguardar** será exibido. Solte , aguarde até que a outra pessoa termine de falar e pressione  novamente quando ela tiver terminado. Como alternativa, mantenha a tecla  pressionada e aguarde até que **Falar** seja exibido.

Quando você estiver falando em um canal, a primeira pessoa que pressionar a tecla  quando você parar será a próxima a falar.

Ao concluir a chamada PTT, selecione **Desconectar** ou pressione .

Para exibir os membros atualmente ativos de um canal quando você possuir uma chamada ativa com o canal, selecione **Opções > Membros ativos**.

Para convidar novos membros para um canal quando você estiver conectado a ele, selecione **Opções > Enviar convite** para abrir uma tela de convite. Novos membros apenas podem ser convidados pelo anfitrião de um canal particular ou quando o canal for público. Os convites de canal são mensagens de texto.

Responder a um convite de canal

Para salvar um convite de canal recebido, selecione **Opções > Salvar canal PTT**. O canal é adicionado aos contatos PTT na tela de canais.

Após salvar o convite de canal, você deverá especificar se deseja conectar-se ao canal. Selecione **Sim** para abrir as telas de sessões PTT. O dispositivo efetuará login no serviço se você ainda não tiver feito isso.

Se você recusar ou apagar o convite, ele será armazenado na caixa de entrada de mensagens. Para entrar no canal mais tarde, abra a mensagem de convite e salve o convite. Selecione **Sim** na caixa de diálogo para conectar-se ao canal.

Exibir o log de PTT

Pressione  e selecione **Ferramentas > PTT > Opções > Log de PTT**. O log contém as seguintes pastas: **N. atendidas**, **Chs. recebidas** e **Chamds. criadas**.

Para iniciar uma chamada privativa a partir do **Log de PTT**, pressione .



Downloads



Com o **Downloads** (serviço de rede), é possível encontrar, visualizar, comprar, fazer download e atualizar conteúdo, serviços e aplicativos que funcionam com o Nokia N73. Jogos, toques musicais, papéis de parede, aplicativos e muito mais estão à sua disposição. Os itens são classificados em catálogos e pastas fornecidos por diferentes operadoras. O conteúdo disponível depende da sua operadora.

Pressione  e selecione **Internet > Downloads**.

O **Downloads** utiliza serviços de rede para acessar o conteúdo mais atualizado. Para obter informações sobre itens adicionais disponíveis no **Downloads**, entre em contato com a operadora, o provedor de serviços ou o fornecedor ou fabricante do item.

O **Downloads** recebe atualizações contínuas, trazendo a você o conteúdo mais recente que a operadora ou o provedor de serviços oferece para seu dispositivo. Para atualizar manualmente o conteúdo no **Downloads**, selecione **Opções > Atualizar lista**.

Para ocultar uma pasta ou um catálogo da lista, por exemplo, para exibir apenas os itens que você usa com frequência, selecione **Opções > Ocultar**. Para exibir novamente todos os itens ocultos, selecione **Opções > Mostrar todos**.

Para comprar o item selecionado na tela principal, na pasta ou no catálogo, selecione **Opções > Comprar**. Um submenu será aberto em seguida, para que você escolha a versão do item e veja informações sobre preços. As opções disponíveis dependem da operadora.

Para fazer o download de um item gratuito, selecione **Opções > Baixar**.

Configurações do Downloads

O aplicativo atualiza seu dispositivo com o conteúdo mais recente disponível em sua operadora ou seu provedor de serviços e em outros canais disponíveis. Para alterar as configurações, selecione **Opções > Configurações >**

Ponto de acesso — Selecione qual ponto de acesso será usado para fazer a conexão com o servidor da operadora e se o dispositivo deve solicitar o ponto de acesso sempre que você o utilizar.

Abertura automática — Selecione **Sim** se desejar que o conteúdo ou o aplicativo seja aberto automaticamente após o download.

Confirmação amostra — Selecione **Não** se desejar fazer o download automaticamente de uma amostra do conteúdo ou do aplicativo. Selecione **Sim** se desejar ser questionado sempre que for fazer o download de uma amostra.

Confirmação compra — Selecione **Sim** se desejar que uma confirmação seja solicitada a você antes de comprar conteúdo ou um aplicativo. Se você selecionar **Não**, o processo de compra será iniciado imediatamente após a seleção da opção **Comprar**.

Após concluir as configurações, selecione **Voltar**.



Aplicativos



F-Secure Mobile Anti-Virus

O software F-Secure Mobile Anti-Virus para terminais móveis oferece proteção em tempo real contra conteúdo prejudicial no dispositivo, com atualizações antivírus automáticas via OTA (Over the Air). O F-Secure Mobile Anti-Virus foi projetado para verificar automaticamente todos os arquivos abertos no dispositivo para verificar a presença de vírus e para separar os arquivos infectados dos outros arquivos, a fim de protegê-los. O F-Secure Mobile Anti-Virus também inclui um firewall que oferece proteção ao dispositivo contra tentativas de invasão.

Instalar o F-Secure Mobile Anti-Virus



Importante: O dispositivo suporta apenas um aplicativo de antivírus. O uso de mais de um aplicativo com funcionalidade de antivírus pode afetar o desempenho e a operação ou fazer com que o dispositivo pare de funcionar.

Pressione  e selecione **Ferramen.** > **Anti-Virus** para ativar o utilitário de download de aplicativos do F-Secure Mobile Anti-Virus (serviço de rede). Ele faz o download do pacote de instalação a partir de um endereço da Web predefinido e instala o aplicativo. Faça o seguinte:

- 1 Selecione **Sim** para conectar-se ao serviço de download e fazer o download do pacote de instalação. Selecione **OK** para continuar.
- 2 Selecione **Sim** para instalar o aplicativo e, em seguida, selecione **Continuar**.
- 3 Selecione **OK** se você aceitar a licença e conclua a instalação.
- 4 Selecione **Fechar** para fechar o instalador.

Ativar o F-Secure Mobile Anti-Virus

Pressione  e selecione **Ferramentas** > **Anti-Virus** para ativar o aplicativo. Faça o seguinte:

- 1 Na tela de boas-vindas, pressione **OK**.
- 2 Para iniciar o período de avaliação, selecione **Opções** > **Alterar**, selecione o tipo de ativação **Avaliação grátis** e pressione **Pronto**.

- 3 Selecione **Sim** para conectar-se ao serviço de atualização e fazer o download das atualizações.
- 4 Você receberá uma mensagem de confirmação de registro bem-sucedido. Selecione **OK** para continuar.
- 5 Selecione **OK** para concluir a ativação.

O aplicativo é uma versão de avaliação de 30 dias e o período de avaliação é iniciado quando o F-Secure Mobile Anti-Virus é ativado. Após o período de avaliação, o aplicativo ainda poderá ser usado, mas não será possível fazer o download do software atualizado, o que pode causar riscos de segurança. Para possibilitar o download do software atualizado após o período de avaliação, você precisará adquirir mais tempo de serviço.

Verificar o dispositivo

Você pode verificar o dispositivo manualmente para ver se há vírus ou permitir que o F-Secure Mobile Anti-Virus faça a verificação automaticamente. Para definir se os arquivos serão verificados manual ou automaticamente, selecione **Opções > Configurações > Proteção Anti-vírus > Tempo real** ou **Manual**. Se você selecionar **Tempo real**, o F-Secure Mobile Anti-Virus será executado em segundo plano enquanto você usa o dispositivo e verificará os arquivos automaticamente quando eles forem acessados.

Para verificar manualmente os arquivos do dispositivo, na tela principal do F-Secure Mobile Anti-Virus, selecione **Opções > Verificar tudo**.

Para colocar os arquivos infectados em quarentena e separá-los dos outros arquivos ou para excluí-los após a verificação, vá para a guia Infecções à direita, escolha um arquivo e selecione **Opções > Processo selecionado**. No menu **Selecionar ação**, selecione **Quarentena** ou **Excluir**.

Para manter o banco de dados de definições de vírus atualizado, você deve atualizar o software antivírus no dispositivo. Para recuperar atualizações de antivírus, é necessário ter um ponto de acesso à Internet configurado no dispositivo. Para obter mais informações sobre pontos de acesso, consulte o Manual do Usuário do dispositivo. Quando o software antivírus atualizado estiver disponível no servidor, você receberá um aviso e poderá fazer o download da atualização a partir do servidor. Para atualizar o F-Secure Mobile Anti-Virus manualmente, selecione **Opções > Atualizar**.

Firewall

O firewall é executado em segundo plano e controla o tráfego de rede de entrada e saída de acordo com o nível de proteção predefinido, selecionado por você. A **Proteção do firewall** na tela principal exibe o nível atual da proteção do firewall.

Para alterar o nível de proteção do firewall, selecione **Opções > Configurações > Proteção do firewall** e uma das opções a seguir:

Permitir todos — Permite todo o tráfego de entrada e saída, não oferecendo proteção contra tentativas de invasão.

Normal — Permite todo o tráfego de saída.

Alto — Permite o tráfego dos aplicativos mais comumente usados e fornecidos com o dispositivo.

Negar todos — Nega todo o tráfego de entrada e saída. Não será possível usar nenhum serviço que necessite de acesso à rede, como e-mail ou navegação na Web.

Para obter mais informações sobre o F-Secure Mobile Anti-Virus, visite os sites (em inglês) <http://mobile.f-secure.com> ou www.f-secure.com/products/fsms.html.



Pesquisa

Use o Pesquisa para acessar mecanismos de busca, além de localizar e conectar-se a serviços locais, sites, imagens e conteúdo móvel. Você pode usar o aplicativo, por exemplo, para localizar e fazer chamadas para restaurantes e lojas locais, além de usar a tecnologia avançada de mapeamento para ajudá-lo a encontrar suas localizações.

Usar o Pesquisa

Pressione  e selecione **Pesquisa**.

Quando você abre o Pesquisa, uma lista de categorias é exibida. Selecione uma categoria (por exemplo, Imagens) e digite seu texto no campo de pesquisa. Selecione **Pesquisar**. Os resultados da pesquisa são exibidos na tela.

Mais informações

Para obter ajuda e instruções adicionais sobre o aplicativo, selecione **Opções** > **Ajuda**.

Para obter mais informações sobre o aplicativo, visite também o site, em inglês, www.mobilesearch.nokia.com/.

Para seu PC



Nokia Lifelog

O Nokia Lifelog é uma combinação de software para telefone celular e PC que mantém um diário multimídia dos itens que você coleta com seu dispositivo. O Nokia Lifelog organiza fotos, vídeos, sons, mensagens de texto, mensagens multimídia e publicações em weblogs seguindo uma cronologia que permite a você navegar, buscar, compartilhar, publicar e fazer backup. O Nokia Lifelog PC e o Nokia Lifelog Mobile permitem que você envie ou publique seus itens em blog para que outras pessoas possam vê-los.

O Nokia Lifelog Mobile controla automaticamente seus itens multimídia. Use o Nokia Lifelog em seu dispositivo para navegar pelos itens, enviá-los a outras pessoas ou publicá-los na Web. Conecte seu dispositivo a um PC compatível usando um cabo de dados USB compatível ou a conectividade Bluetooth para transferir e sincronizar os itens do dispositivo com seu PC compatível.

O Nokia Lifelog PC facilita a navegação e a busca de itens coletados com o dispositivo. Por meio da transferência realizada com um único botão e usando um cabo de dados USB ou a conectividade Bluetooth, suas fotos, vídeos, textos e mensagens multimídia favoritas serão transferidas de volta para o dispositivo.

Para manter a proteção, você pode fazer backup de seu banco de dados do Nokia Lifelog usando o disco rígido, CDs ou DVDs compatíveis, uma unidade removível ou uma unidade de rede compatível. Além disso, você pode publicar itens em seu weblog (blog).

Para iniciar o Lifelog em seu dispositivo, pressione  e selecione [Aplicativos](#) > [Lifelog](#) > [Opções](#) > [Abrir](#).

Instalação no PC

Antes de instalar o Nokia Lifelog em um PC compatível, os seguintes itens são necessários:

- Processador Intel Pentium com 1 GHz ou equivalente e 128 MB de RAM;
- 400 MB de espaço livre no disco rígido (se o Microsoft DirectX e o Nokia PC Suite tiverem de ser instalados);
- Capacidade gráfica de 1024 x 768 e cores de 24 bits;
- Placa de vídeo de 32 MB;
- Microsoft Windows 2000 ou Windows XP.

Para instalar o Nokia Lifelog no PC:

- 1 Insira o CD-ROM fornecido com o dispositivo.
- 2 Instale o Nokia PC Suite (inclui os drivers do cabo de conectividade Nokia para conexão USB).

3 Instale o Nokia Lifeblog para PC.

Se o Microsoft DirectX 9.0 ainda não estiver instalado no PC, ele será instalado ao mesmo tempo que o Nokia Lifeblog para PC.

Conectar seu dispositivo e o PC

Para conectar o dispositivo a um PC compatível usando um cabo de dados USB compatível fornecido com o dispositivo:

- 1 Certifique-se de ter instalado o Nokia PC Suite.
- 2 Conecte o cabo de dados USB ao dispositivo e ao PC. Quando você conectar seu dispositivo ao PC pela primeira vez após ter instalado o Nokia PC Suite, o PC instalará o driver específico para o dispositivo. Isso pode demorar um pouco.

3 Inicie o aplicativo Nokia Lifeblog PC.

Para conectar seu dispositivo a um PC compatível usando a tecnologia sem fio Bluetooth:

- 1 Certifique-se de que o Nokia PC Suite está instalado no PC.
- 2 Certifique-se de ter associado o dispositivo e o PC por meio da tecnologia sem fio Bluetooth com o **Get Connected** do Nokia PC Suite. Consulte "Nokia PC Suite", página 19, e o Manual do Usuário do seu dispositivo.
- 3 Ative a conectividade Bluetooth em seu dispositivo e no PC. Para obter detalhes, consulte o Manual do Usuário do seu dispositivo e a documentação do PC.

Copiar itens

Ao conectar o dispositivo a um PC compatível usando um cabo de dados USB compatível ou a conectividade Bluetooth, você poderá copiar itens entre o dispositivo e o PC.

Para copiar itens novos ou editados do dispositivo para o PC e copiar os itens selecionados do PC para o dispositivo:

- 1 Inicie o aplicativo Nokia Lifeblog no PC.
- 2 No aplicativo Nokia Lifeblog PC, selecione **Arquivo > Copiar do celular e para o celular**.

Os novos itens do dispositivo são copiados para o PC. Os itens da tela **Para o celular** no PC serão copiados no dispositivo.

Publicar na Web

Para compartilhar os seus melhores itens do Nokia Lifeblog, envie-os ao seu weblog compatível na Internet para que outras pessoas possam vê-los.

Em primeiro lugar, é necessário criar uma conta em um serviço de weblog, criar um ou mais weblogs utilizados como destino das publicações e adicionar a conta de weblog ao Nokia Lifeblog. O serviço de weblog recomendado para o Nokia Lifeblog é o TypePad da Six Apart, no site (em inglês) www.typepad.com.

No dispositivo, adicione a conta de weblog às configurações de weblog do Nokia Lifeblog. No PC compatível, edite as contas na janela **Editar contas de log**.

Para publicar itens na Web a partir do dispositivo:

- 1 Em **Linha do tempo** ou **Favoritos**, selecione os itens que deseja publicar na Web.
- 2 Selecione **Opções > Publicar na web**.
- 3 Se você estiver utilizando o recurso pela primeira vez, o Nokia Lifeblog recuperará uma lista de weblogs a partir do servidor de weblog.
- 4 A caixa de diálogo de publicação no weblog é exibida. Selecione o weblog que deseja usar a partir da lista **Publicar em:**. Se você tiver criado novos weblogs, para atualizar a lista de weblogs, selecione **Opções > Atualizar lista de blog**.
- 5 Digite um título e uma legenda para a publicação. Você também pode escrever uma história ou descrição mais longa no campo de texto do corpo.
- 6 Ao finalizar, selecione **Opções > Enviar**.

Para publicar itens na Web a partir do PC:

- 1 Em **Linha do tempo** ou **Favoritos**, selecione os itens (no máximo 50) que deseja publicar na Web.
- 2 Selecione **Arquivo > Publicar na Web....** A janela **Publicar na Web** é exibida.
- 3 Digite um título e uma legenda para a publicação. Você também pode escrever uma história ou descrição mais longa no campo de texto do corpo.

- 4 Selecione o weblog que deseja usar a partir da lista **Publicar em:**.
- 5 Ao finalizar, clique no botão **Enviar**.

Importar itens de outras fontes

Além das imagens .jpeg de seu dispositivo, você também pode importar imagens .jpeg e .3gp, vídeos .mp4, arquivos de som .arm e arquivos de texto .txt de outras fontes (como CD, DVD ou pastas de seu disco rígido) para o Nokia Lifeblog.

Para importar imagens ou vídeos de um PC compatível para o Nokia Lifeblog para PC:

- 1 Em **Linha do tempo** ou **Favoritos**, selecione **Arquivo > Importar do PC....** A janela **Importar** é exibida.
- 2 Navegue pela lista para localizar o arquivo de imagem, vídeo, som ou texto ou navegue até outras pastas para localizar o arquivo que deseja importar. Use a lista **Buscar em** para navegar para outras unidades ou aplicações.
- 3 Selecione uma pasta, um arquivo ou vários arquivos. Você poderá exibir o conteúdo desses itens no painel **Visualizar:**.
- 4 Clique em **Abrir** para importar a pasta (incluindo as subpastas) ou os arquivos selecionados.

Navegar na Linha do tempo e nos Favoritos

Quando o Nokia Lifeblog é iniciado no PC, existem várias maneiras de se movimentar pelas telas **Linha do tempo** e **Favoritos**. A maneira mais rápida é usar o controle deslizante, movendo-o para frente ou para trás, rápida ou lentamente. Como alternativa, clique na barra de tempo para selecionar uma data, use o recurso **Ir para data...** ou utilize as teclas de seta.

Mais informações

Para obter mais informações sobre os serviços de weblog e sua compatibilidade com o Nokia Lifeblog, visite www.nokia.com/lifeblog (em inglês) ou pressione **F1** no aplicativo Nokia Lifeblog PC para abrir a Ajuda do Nokia Lifeblog.



Nokia PC Suite ☺

O Nokia PC Suite é um conjunto de aplicativos para PC desenvolvido para uso com o Nokia N73.

Para instalar e usar o Nokia PC Suite, é necessário ter um PC com o Microsoft Windows 2000 ou XP e que seja compatível com o cabo de dados USB ou com a conectividade Bluetooth. Antes de usar o Nokia PC Suite, você deve instalá-lo em seu PC compatível. Para obter mais informações, consulte o CD-ROM que acompanha o dispositivo.

Um manual de usuário completo do Nokia PC Suite está disponível em formato eletrônico no CD-ROM. Para obter informações adicionais e fazer o download da versão mais recente do Nokia PC Suite, visite www.nokia.com.br/pcsuite.

Alguns dos aplicativos úteis no Nokia PC Suite são:

Get Connected — Permite conectar seu dispositivo a um PC compatível pela primeira vez.

Nokia PC Sync — Permite sincronizar contatos, calendário, atividades e notas entre seu dispositivo e um Gerenciador de informações pessoais, PIM (Personal Information Manager) compatível com PC, como o Microsoft Outlook ou o Lotus Notes, além de marcadores da Web entre seu dispositivo e browsers compatíveis.

Copiador de conteúdo — Permite fazer backup dos dados de seu dispositivo ou restaurar os dados salvos a partir do PC compatível para o dispositivo.

Nokia Phone Browser — Permite gerenciar o conteúdo das pastas de seu dispositivo por meio do Windows Explorer.

Nokia Music Manager — Permite criar e organizar arquivos de música digital em um PC compatível e transferi-los para um dispositivo compatível.

Image Store — Permite armazenar imagens e vídeos de seu dispositivo em um PC compatível.

One Touch Access — Permite estabelecer uma conexão de rede usando o dispositivo como um modem.

Mais informações

Para obter informações adicionais e fazer o download da versão mais recente do Nokia PC Suite, visite www.nokia.com.br/pcsuite.



Adobe Photoshop Album Starter Edition ☺

O Adobe Photoshop Album Starter Edition 3.0 ajuda a encontrar, corrigir e compartilhar fotos facilmente, usando um PC compatível. Com essa versão do Starter Edition, você pode:

- Usar marcas para organizar suas fotos, facilitando sua localização.
- Usar um modo de exibição de calendário para ver todas as suas fotos digitais em um local.
- Corrigir facilmente falhas comuns em fotos.
- Compartilhar fotos de várias maneiras: enviá-las por e-mail, imprimi-las em casa ou enviá-las a dispositivos móveis compatíveis.

Instalação

Instale o aplicativo Adobe Photoshop Album Starter Edition em seu PC compatível a partir do CD-ROM que acompanha o dispositivo. O Starter Edition exige o sistema operacional Microsoft Windows 2000 ou XP; o Nokia PC Suite 6.5, ou posterior, para conectividade entre o dispositivo e o PC; e o Apple QuickTime 6.5.1, ou posterior, para exibir e editar vídeos.

O Nokia PC Suite está localizado no CD-ROM que acompanha o dispositivo. Se o Apple QuickTime não estiver instalado no sistema, você poderá instalá-lo a partir de www.apple.com/quicktime/download (site em inglês). Siga as instruções de instalação apresentadas na tela.

Transferir fotos e vídeos do Nokia N73 para o PC

Há duas maneiras de transferir as fotos de seu dispositivo para o Starter Edition.

Para transferir automaticamente fotos e vídeos para um PC compatível:

- 1 Conecte seu dispositivo a um PC compatível com um cabo de dados USB fornecido com o dispositivo. No PC, a caixa de diálogo **Adobe Photo Downloader** é exibida e os novos arquivos de imagem e vídeo capturados desde a última transferência são selecionados automaticamente.

- 2 Para iniciar a transferência, clique em **Obter Fotos**. Todos os arquivos selecionados serão importados para o Starter Edition. Os álbuns criados na **Galeria** de seu dispositivo serão automaticamente transferidos para o Starter Edition e identificados como marcas.

- 3 Você pode optar por excluir os arquivos de seu dispositivo após sua transferência para o Starter Edition.

Para habilitar ou desabilitar a caixa de diálogo automática **Adobe Photo Downloader**, clique com o botão direito do mouse na barra de tarefas.

Para transferir fotos manualmente para um PC compatível:

- 1 Conecte seu dispositivo a um PC compatível com um cabo de dados USB ou através da conectividade Bluetooth.
- 2 Inicie o aplicativo Starter Edition.
- 3 Na barra de atalhos, clique em **Obter fotos > Da Câmera, Celular ou do Cartão de memória**. A caixa de diálogo **Adobe Photo Downloader** será exibida.
- 4 Clique em **Obter fotos** para iniciar a transferência. Todos os arquivos selecionados serão importados para o Starter Edition. Os álbuns criados na **Galeria** de seu dispositivo serão automaticamente transferidos para o Starter Edition e identificados como marcas.
- 5 Você pode excluir arquivos de seu dispositivo após sua transferência para o Starter Edition.

Transferir fotos e vídeos do PC para o Nokia N73

Para transferir fotos e vídeos editados de volta para o dispositivo:

- 1 Conecte seu dispositivo a um PC compatível com um cabo de dados USB ou através da conectividade Bluetooth.
- 2 Inicie o aplicativo Starter Edition.
- 3 Selecione as fotos e os vídeos que deseja transferir para o dispositivo.
- 4 Clique em **Compartilhar fotos** na barra de atalhos e selecione **Enviar para o celular**.
- 5 Clique em **OK**.

Organizar e localizar fotos por data

O Starter Edition organiza suas fotos automaticamente de acordo com a data, para que elas sejam localizadas com mais facilidade. Há duas maneiras de localizar fotos por data: a Matriz de fotos e o modo de exibição de calendário.

Para localizar fotos usando a Matriz de fotos:

- 1 Selecione **Matriz de fotos** na barra de atalhos.
- 2 Na linha de tempo abaixo da barra de atalhos, selecione o mês das fotos que deseja ver. As fotos desse mês serão exibidas na Matriz de fotos.

Para localizar fotos usando o modo de exibição de calendário:

- 1 Selecione **Modo de exibição de calendário** na barra de atalhos.
- 2 No modo de exibição de calendário, selecione um dia com uma foto para exibir todas as fotos tiradas nesse dia.
- 3 Vá de um mês para outro com os botões de seta da parte superior do calendário.

Organizar e localizar fotos usando marcas

Localize fotos usando marcas de palavras-chave com base nas pessoas, no local, no evento e em outras características de uma foto. Ao colocar marcas em suas fotos, você não precisará se lembrar do nome do arquivo, da data ou da pasta de cada foto.

Clique em **Organizar** na barra de atalhos para abrir o painel **Marcas**.

Para criar sua própria marca:

- 1 Clique em **Novo** no painel **Marcas** e selecione **Nova marca**.
- 2 Na caixa de diálogo **Criar marca**, use o menu **Categoria** para selecionar em qual subcategoria você deseja listar a marca.
- 3 Na caixa de texto **Nome**, digite um nome para a marca.
- 4 Na caixa de texto **Observação**, digite as informações que deseja adicionar sobre a marca.

5 Clique em **OK**.

A marca é exibida no painel **Marcas**, sob a categoria ou subcategoria selecionada.

Para inserir uma marca em uma foto, arraste a marca a partir do painel **Marcas** até a foto na Matriz de fotos.

Para localizar suas fotos, clique duas vezes na marca, no painel **Marcas**; o mecanismo de busca localizará todas as fotos que possuírem essa marca específica.

Para limitar o intervalo de fotos e ir para um mês específico, clique na barra da linha do tempo.

Se você criar um novo álbum no dispositivo, adicionar fotos a ele e transferir essas fotos para o Starter Edition, as informações do álbum serão exibidas como uma nova marca sob **Marcas importadas**.

Corrigir fotos

Para corrigir os problemas mais comuns em fotos:

- 1 Selecione uma foto na Matriz de fotos.
- 2 Clique em **Corrigir foto** na barra de atalhos. O Starter Edition cria uma cópia do arquivo de foto original para edição.

Para corrigir a foto automaticamente, selecione **AutoCorr. Int.**

Para corrigir a foto manualmente, selecione **Janela de correção de foto...** e uma das seguintes opções:

Geral — Selecciona a correção automática de cores, níveis, contraste ou nitidez.

Corte demarcado — Corta uma foto para melhorar a composição ou dar ênfase a uma imagem.

Olhos vermelhos — Corrige o efeito de olhos vermelhos causado pelo flash da câmera.

Reproduzir e editar vídeos

Para reproduzir seus vídeos, clique duas vezes no arquivo de vídeo e clique em **Executar** na janela de vídeo.

Para editar, reorganizar e excluir cenas de filmes do celular:

- 1 Clique com o botão direito do mouse em um arquivo de filme e selecione **Editar filme do celular**. O primeiro quadro do seu vídeo será exibido na janela de vídeo. O marcador azul na linha do tempo, abaixo da janela de vídeo, indica o quadro que está sendo exibido.
- 2 Para reproduzir, pausar, parar, ir para o início ou ir para o final, use os botões de controle abaixo da janela de vídeo. Para movimentar-se pelo vídeo, arraste o marcador azul na linha do tempo.
- 3 Para seleccionar uma seção do vídeo para cortar, reorganizar ou excluir, execute um dos seguintes procedimentos:
 - Arraste as alças de seleção localizadas no início e no final da linha do tempo.

- Para marcar a hora inicial da seleção, pressione e mantenha pressionada a tecla Shift e clique na linha do tempo. Para marcar a hora final, pressione e mantenha pressionada a tecla Ctrl e clique na linha do tempo.

Após seleccionar uma seção, é possível arrastar a barra de seleção na linha do tempo.

- 4 Para excluir a seção do vídeo selecionada, clique no botão **Excluir seleção** na barra de ferramentas.

Para cortar a seleção e excluir as partes retiradas do vídeo, clique no botão **Ajustar seleção** na barra de ferramentas.

Para copiar a seleção e colá-la em outro ponto, clique no botão **Copiar Seleção** na barra de ferramentas. Arraste o marcador azul na linha do tempo até o ponto desejado e clique no botão **Colar**.

Mais informações

Para obter ajuda adicional sobre as funções do programa, selecione **Ajuda > Ajuda do Adobe Photoshop Album Starter Edition 3.0...** no menu principal.

Para obter mais informações sobre o Starter Edition, visite o site <http://www.adobe.com/br/products/photoshopalbum/starter.html>.



Ferramentas



Assistente para configurações

O **Assistente para configurações** configura seu dispositivo para a operadora (MMS, GPRS e Internet móvel), e-mails e configurações de PTT (serviço de rede) e compartilhamento de vídeo (serviço de rede) de acordo com as informações de sua operadora.

Para usar esses serviços, entre em contato com sua operadora ou com o seu provedor de serviços para ativar uma conexão de dados ou outros serviços.

Pressione  e selecione **Ferramentas > Ass. config.**

Selecione o item no menu para o qual deseja configurar seu dispositivo e pressione .

E-mail

- 1 Quando você opta por definir configurações de e-mail, o **Assistente para configurações** detecta a operadora disponível e solicita a sua confirmação. Selecione **OK** ou vá até outra operadora e selecione **OK**.
- 2 Selecione seu provedor de serviços de e-mail na lista.

- 3 Selecione o servidor de e-mails de saída. Use o servidor padrão, caso não tenha certeza.
- 4 O **Assistente para configurações** solicita que você insira os detalhes de seu endereço de e-mail, seu nome de usuário e sua senha. Selecione um de cada vez e, em seguida, selecione **Opções > Alterar**. Insira os detalhes e selecione **OK**.
- 5 Selecione **Opções > OK** ao concluir.
- 6 Selecione **OK** para confirmar que você deseja configurar a caixa postal para a operadora especificada.
- 7 Selecione **OK**.

PTT

- 1 Quando você opta por definir configurações de PTT (**Push to talk**) (serviço de rede), o **Assistente para configurações** detecta a operadora disponível e solicita a sua confirmação. Selecione **OK** ou vá até outra operadora e selecione **OK**.
- 2 Algumas operadoras exigem um nome de usuário, uma senha e um apelido. Selecione um de cada vez e, em seguida, selecione **Opções > Alterar**. Insira os detalhes e selecione **OK**.

- 3 Selecione **Opções** > **OK** ao concluir.
- 4 Selecione **OK** para confirmar que você deseja configurar o **PTT** para a operadora especificada.

Compartilhamento de vídeo

- 1 Quando você opta por definir as configurações do **Compartilhamento de vídeo** (serviço de rede), o **Assistente para configurações** detecta a operadora disponível e solicita a sua confirmação. Selecione **OK** ou vá até outra operadora e selecione **OK**.
- 2 Algumas operadoras exigem um endereço de compartilhamento de vídeo, nome do usuário e senha. Selecione um de cada vez e, em seguida, selecione **Opções** > **Alterar**. Insira os detalhes e selecione **OK**.
- 3 Selecione **Opções** > **OK** ao concluir.
- 4 Selecione **OK** para confirmar que você deseja configurar o compartilhamento de vídeo para a operadora especificada.

- 5 Após criar as configurações do compartilhamento de vídeo, o **Assistente de configurações** pergunta se você deseja criar o atualizar seu próprio contato. Selecione **Sim** ou **No**.

Operadora

- 1 Quando você opta por definir as configurações de operadora, o **Assistente para configurações** detecta a operadora disponível e solicita a sua confirmação. Selecione **OK** ou vá até outra operadora e selecione **OK**.
- 2 Selecione **OK** para confirmar que você deseja configurar seu dispositivo para a operadora especificada.

Mais informações

Se você tiver quaisquer problemas com o **Assistente para configurações**, visite o site de configurações para celulares da Nokia em www.nokia.com.br/configuracoes.

Anotações

Anotações

Anotações

Anotações

Anotações

Anotações

Anotações